


非常感谢您购买本公司的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据说明书的步骤进行组装。
包装内包含以下零配件。

请妥善保管安装说明书

若将此商品售予第三方使用时，请将说明书一并附上，
并让其充分阅读后在说明书的指导下使用。


事先准备工具……………手套
(为防止安装过程中受伤请务必佩戴)

完成图




组装配件


※如有配件缺失或损坏的情况，请将
产品号（例如：150-SNC018）
以及下方标记的配件编号（①~⑪）
及零部件名称（例如：螺丝A）告
知我们。



配备螺丝




1 在靠背上安装靠背支架。




2 打开椅子本体。

①从椅子本体上拆下螺丝和轴。
※使用六角扳手从两侧将螺丝取下。




②将椅子本体打开，固定好气杆。




3 将椅子本体升起，安装座面。

俯视图


请使用下图所示的
螺丝孔。




使用螺丝




①将4枚螺丝缓慢插入螺丝槽。



②将所有螺丝均等地慢慢拧入槽内。



③最后按照下图1, 2, 3, 4的顺序
依次拧紧螺丝。




注意

请务必小心不要被零件可动部位
夹伤手指。


4

将椅子本体横到，在对应位置安装滚轮。



5

在座面上安装靠背支架，完成安装。



使用方法

① 一脚跨过支架站立。




② 将膝盖搭在承膝台上坐下。




③ 利用气杆调节座面高度到合适的位置。



挺直腰背，使背部曲线呈理想的S型曲线。



座面高度的调节方法



⚠ 注意 ⚠

请务必小心不要被零件
可动部位夹伤手指。

· 将气杆向上抬起即可
自由调节座面的高度
或角度。

椅子的规格参数

外形尺寸：宽度465 x 纵深625~820 x 高度865~1030mm
(座面高度540~675mm)

结构材料：座面·承膝台 / 合成板 靠背 / 聚丙烯 脚部 / 钢制 滚轮 / 尼龙
表面材质：腈纶 靠垫材质：聚氨酯海绵

⚠ 使用注意 ⚠

- 请避免将产品放置于高温，阳光直射或潮湿以及异常干燥的场合。
 - 请勿在极光滑的地板上使用。
 - 请勿用于平衡椅以外的用途。
 - 请每隔2个月检查螺丝的松紧度。
 - 请勿在螺丝未完全拧紧的情况下使用本产品。
 - 请勿攀爬座面和扶手位置，可能会造成办公椅翻倒。
 - 请注意不要被可动部位夹住手脚。
 - 如果不小心弄脏办公椅，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
 - 请勿太大力地坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3~4倍时，座椅可能会损坏。
 - 请勿同时坐2个人。
 - 如果有个别部位的螺丝，螺帽等零部件缺失，在没有完全修理完毕之前请不要使用。
- ※ 请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到伤害。